

Onderhoudsinstructies

Algemene onderhoudsvorschriften

De hoogwaardige oppervlakken van onze inbouwkeukens zijn eenvoudig schoon te houden. Om de waarde van uw nieuwe keuken gedurende vele jaren te behouden, zou u die regelmatig, maar vooral op de juiste manier moeten verzorgen. Neem de genoemde, eenvoudige onderhoudsvorschriften in acht.

Voor alle oppervlakken geldt in principe

Verwijder vuil en vlekken zo snel mogelijk. Vaak zijn dan geen schoonmaakmiddelen nodig. Dit gaat het beste met lauwwarm water en een zachte, vochtige doek. Wrijf de oppervlakken vervolgens droog. Reinig de oppervlakken verder uitsluitend met normale, in water oplosbare, huishoudelijke schoonmaakmiddelen of keukenreinigers. Gebruik geen agressieve vloeibare schoonmaakmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen! Ook politoer, was en oplosmiddelen zijn ongeschikt om keukenoppervlakken te reinigen en zijn eerder schadelijk dan nuttig. Neem ook de instructies van de producenten van microvezeldoekjes in acht, aangezien deze zeer verschillende oppervlaktestructuren hebben en beschadigingen van de fronten kunnen veroorzaken. Gebruik geen stoomreinigers. Dat zou tot gevolg hebben dat de meubelen opzetten en beschadigd raken. Wanneer de onderhoudsvorschriften niet worden nageleefd komt de garantie te vervallen.

Onderhoudsvorschriften kunststof fronten

Het gaat hierbij om hoogwaardige, robuuste frontoppervlakken met een kunststof coating. Reinig deze oppervlakken uitsluitend met normale, in water oplosbare, huishoudelijke schoonmaakmiddelen of keukenreinigers, zoals Sidol. Dit gaat het beste met lauwwarm water en een zachte, vochtige doek. Wrijf de oppervlakken vervolgens droog. Gebruik geen agressieve of schurende middelen, geen politoer of was, geen harde sponsjes en geen stoomreinigers! Bij hardnekkig vuil (hard geworden vetresten, schoensmeer, viltstift o.i.d.) kunt u een glasreiniger gebruiken. De schoonmaakmiddelen eerst op een onopvallende plaats uitproberen!

Onderhoudsvorschriften foliefronten met fluweelmat oppervlak

Het frontoppervlak is bekleed met een kunststof folie. Houd bij foliefronten met een fluweelmat oppervlak rekening met de volgende speciale onderhoudsvorschriften. Eventuele vlekken van gekleurde substanties en vloeistoffen zo snel mogelijk met water, eventueel met normale, niet schurende, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, afwassen. De vlekken als het kan niet laten opdrogen. Opgedroogde of gedurende langere tijd ingedrongen substanties kunnen dan nog maar beperkt worden verwijderd. Resten van vlekken, met name vetspatten en opgedroogd vet, kunnen met een sopje van warm water met 30% zeep met behulp van een afwasborstel of nagelborsteltje worden afgeborsteld. Deze handeling moet eventueel meerdere malen worden herhaald. Vervolgens de zeepresten met lauwwarm water afwassen en met een zeem afdrogen. Door wrijving kunnen er op het front, met name bij vaak gebruikte plaatsen, bij ongunstige lichtinval gebruikssporen zichtbaar worden in de vorm van glanzende plekken. Dit ligt aan het soort oppervlak en heeft geen nadelige invloed op het gebruik. Let er bij gebruik van normale schoonmaakmiddelen altijd op dat gekleurde reinigers nooit onverdund of geconcentreerd worden gebruikt omdat deze kleurstoffen eveneens vlekken kunnen veroorzaken.

Oppervlakken met lak/laklaminaat

Reinig en onderhoud deze oppervlakken uitsluitend met normale, huishoudelijke, in water oplosbare schoonmaakmiddelen. Gebruik geen agressieve of schurende middelen, geen politoer of was en geen stoomreinigers. Bij hardnekkige vervuiling (oude vetresten, schoenpoets, viltstift e.d.) kan een glasreiniger worden gebruikt. De schoonmaakmiddelen eerst op een onopvallende plaats uitproberen! Salmiakhoudende schoonmaakmiddelen, nitro- en kunstharverdunders (ook schoonmaakmiddelen op nitrobasis) zijn niet geschikt voor de reiniging van gelakte oppervlakken!

Onderhoudsvorschriften houten fronten, massief of gefineerd

Hout is een levend materiaal met natuurlijke kleur-, groei- en structuurverschillen die niet onder onze garantie vallen. Verschillende (zon)lichtinstraling heeft verkleuringen tot gevolg, dit ligt aan het materiaal en is derhalve geen reden voor reclamaties. Door verschillende luchtvochtigheid gaat hout werken: het zet uit of krimpt. Dat kan bij massief houten raamwerken tot gevolg hebben dat er een lichte overstek ontstaat. Hout zou niet aan extreem vochtige of extreem droge lucht moeten worden blootgesteld. Ideaal voor het verwerkte hout is de gebruikelijke luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Daarom is het bij het koken belangrijk om altijd de afzuigkap in te schakelen en/of voor voldoende ventilatie te zorgen. De oppervlakken worden beschermd door meerdere lagen hoogwaardige lak. Hierdoor zijn de deuren verregaand ongevoelig voor verontreinigingen. Gebruik voor de reiniging een licht vochtige doek of een zachte, vochtige borstel. Veeg hierbij altijd in de richting van de houtstructuur. Om ervoor te zorgen dat er in profielen, hoeken en bij randen geen resten van vocht achterblijven, moeten de deuren vervolgens goed droog worden gemaakt. Vuil nooit laten indrogen, maar onmiddellijk verwijderen. Gebruik a.u.b. nooit agressieve of schurende middelen, geen politoer, geen was en geen stoomreiniger.

Onderhoudsvorschriften hoogglanzende foliefronten

Voor het schoonmaken geen vloeibare schoonmaakmiddelen, alcohol of oplosmiddelen gebruiken. Geen schuursponsjes en dergelijke gebruiken. Voor het schoonmaken uitsluitend een zachte, vochtige doek gebruiken met een sopje van 1 deel vloeibare zeep op 100 delen water.

Schoonmaken van kasten

Bij het reinigen van de kasten en legplanken met kunststof coating, van laden en uittrekelementen moet u een licht vochtige doek met een vloeibare huishoudreiniger gebruiken. Na het reinigen de meubelen altijd met een zachte doek droog maken! Bij gebruik van te natte doeken kan water in de voegen dringen en tot gevolg hebben dat de meubelen gaan opzetten. Gebruik geen agressieve of schurende middelen, geen politoer of was, geen harde sponsjes en geen stoomreinigers! Bij hardnekkig vuil (hard geworden vetresten, schoensmeer, viltstift o.i.d.) kunt u een glasreiniger gebruiken. De schoonmaakmiddelen eerst op een onopvallende plaats uitproberen!

Tip: om te voorkomen dat u hardnekkig vuil van bovenkasten moet verwijderen, kunt u krantenpapier op de bovenkasten leggen.

Werkbladen van kunststof

De werkbladen zijn bekleed met kunststof. Hun oppervlak is robuust en kan goed met de gebruikelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen worden gereinigd. Gebruik geen agressieve of schurende middelen. De werkbladen zijn hittebestendig tot 180 °C (conform EN 438). Let op: hete potten of pannen kunnen een hogere temperatuur hebben en beschadigingen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een onderzetter. Werkbladen mogen ook nooit als snijvlak worden gebruikt, aangezien messneden zelfs in het harde kunststof materiaal sporen achterlaten. De ervaring leert dat de kunststof randen, hoewel beschermd door hoogwaardige oppervlakken, kwetsbaarder zijn dan het werkbladoppervlak. Daarom moeten die zorgvuldiger tegen krassen worden beschermd. Directe inwerking van water op de werkbladrand, bij de naden van werkbladverbindingen en bij werkbladauitsparingen vermijden. Staand water en waterresten zo snel mogelijk met een droge doek afnemen! Om te voorkomen dat bij het gebruik van vaatwassers stoom onder het werkblad komt en door het uitzetten van het werkblad schade veroorzaakt, adviseren wij om het apparaat na het beëindigen van het programma ca. 30 minuten gesloten te laten. Voor beschadigingen aan werkbladen die op deze manier ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.

Onderhoudsinstructies

Grepen/knoppen

De grepen en knoppen kunt U met normale, huishoudelijke schoonmaakmiddelen reinigen en met een zachte doek nadrogen.

Reinigen van roestvrij staal

Normale verontreiniging kunt U met water en een normaal schoonmaakmiddel verwijderen. Daarna met heet water afspoelen en droogwrijven. Voor de behandeling van hardnekkige verontreiniging en watervlekken adviseren wij een speciaal voor rvs geschikt onderhoudsmiddel te gebruiken. Dit biedt extra bescherming door een waterafstotende bescherm laag. Geen agressieve reinigings- of schuurmiddelen gebruiken.

Reinigen van aluminium

Bij vervuiling dient men snel te reageren. Het beste kunnen aluminium elementen gereinigd worden met warm water of een neutraal middel. Bij reiniging en vooral bij sterke vervuiling, adviseren wij een speciaal, in de handel verkrijgbaar, aluminium-schoonmaakmiddel met conserverende werking te gebruiken. Gebruik geen schuurmiddelen, aangezien het oppervlak hierdoor wordt bekrast. Tevens wordt door zuur- of chloorhoudende middelen, zoals bijv. citroen, azijn, ovenspray, e.d. schade aan het aluminium aangebracht.

Reinigen van email

Email is een glasachtige deklaag en daarom zeer kwetsbaar voor met name slagen. Wees voorzichtig met harde en scherpe voorwerpen. Vruchtensappen veroorzaken bij langdurige inwerking vlekken op het geëmailleerde oppervlak. Om dit te vermijden, is snel afspoelen noodzakelijk. Door het dagelijks gebruik ontstaan in de loop der tijd krassen of matte plekken. Vanzelfsprekend vallen deze gebreken niet onder onze garantie. Voor het schoonmaken uitsluitend zachte, normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen en absoluut géén agressieve reinigings- of schuurmiddelen gebruiken.

Reinigen van kunststof inbouwspoelbakken

Deze inbouwspoelbakken zijn gemaakt van een zeer hoogwaardige en sterke kunststof. Voor het onderhoud van het oppervlak kunnen de gebruikelijke afwas- en schoonmaakmiddelen gebruikt worden, uitgezonderd schuurmiddelen. Hardnekkige verontreiniging kan met een vaatwasmachinepoeder verwijderd worden. Kalkaanslag door hard water kunt U met azijn, resp. kalkoplosser verwijderen. Hoewel het materiaal resistent is tegen alle in het huishouden gebruikelijke chemicaliën, adviseren wij na gebruik hiervan de spoelbak af te spoelen. In het algemeen dienen deze kunststof inbouwspoelbakken niet als snijvlak te worden gebruikt, omdat messen krassen achterlaten.

Reinigen van kunststof delen

Laden, bestekinzetten, inzetbakjes, draaiplateaus, voorraadbakken, kunststof profielen, koel- en vriesapparaten kunnen met een zacht afwasmiddel en een vochtige doek gereinigd worden. Geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Onderhoud van bewegende delen

Scharnieren, in het bijzonder die van frequent gebruikte deuren, moeten éénmaal per jaar geolied worden. Dat geldt ook voor ander, functioneel beslag met metalen draaipunten. Alle bewegende kunststof delen zijn onderhoudsvrij.

Elektrische apparaten

Hierbij verwijzen wij naar de onderhoudsvoorschriften van de betreffende fabrikanten, welke altijd bij de betreffende apparaten worden gevoegd.

Keramische kookplaten

Na ieder gebruik van Uw keramische kookplaat, dient deze te worden gereinigd, omdat zelfs de kleinste vervuiling kan inbranden, zodra de kookplaat de eerstvolgende keer weer wordt ingeschakeld. Licht, niet aangebakken vuil kan met een vochtige doek worden verwijderd. Daarna goed afdrogen! Let U erop, dat er geen suiker of suikerhoudende voedingsmiddelen (bijv. marmelade) achterblijft op de kookplaat en kan inbranden! Verwijder deze direct met een vochtige doek! Hardnekkige vervuiling, kalk- en watervlekken en metaalresten van pannenbodems behandelt U met een speciale cleaner voor keramische kookplaten. Aangebrande etensresten verwijderd U het beste, als ze nog warm zijn, met een schraper. Let U ook hierbij op de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

Inbouwovens

Hierbij verwijzen wij naar de onderhoudsvoorschriften van de betreffende fabrikanten, welke altijd bij de betreffende apparaten worden gevoegd.

Afzuigkappen

Zorg dat de afzuigkap regelmatig wordt gereinigd, om een goed functioneren van het apparaat te waarborgen. Hiervoor verwijzen wij naar de geleverde onderhoudsvoorschriften van de betreffende fabrikant. Om uitzettingsschade aan de meubelen te voorkomen, dient tijdens het koken de afzuigkap altijd te worden ingeschakeld!

Vaatwasser

Na afloop van het afwasprogramma dient de vaatwasser niet direct te worden geopend, omdat anders – door ontsnappende waterdamp – schade kan ontstaan aan het daarboven aangebrachte werkblad en/of de meubelen, welke eraan staan. Na beëindiging van het programma condenseert de waterdamp op de binnenwanden en stroomt weg. Na ongeveer 30 minuten kunt U de vaatwasser zonder problemen leeg ruimen. Let U op de correcte aanbrenging van de dampbescherming boven de vaatwasser (onder het werkblad). Leest U hiervoor ook de handleiding van de fabrikant!

Damp en hitte

Ter bescherming van Uw meubelen tegen damp, vocht en hitte, biedt Pino verschillende afdekkingen. Laat U de damp en hitte uit elektrische apparaten, zoals magnetrons, koffiezetapparaten, water- en eierkokers niet rechtstreeks op de meubelen inwerken! Damp veroorzaakt uitzettingsschade aan de meubelementen. Tijdens het koken altijd de afzuigkap inschakelen.